

Anwendungsbeispiel	Untergrund und Einbauart	Dach- aufbauhöhe	lieferb. Höhe in mm	Bauart Art.Nr	Montage- zubehör
	<p>Art UNI B</p> <p>Zum Aufdübeln auf Betondecken</p>	<p>bis 150 mm</p> <p>150 mm bis 250 mm</p> <p>250 mm bis 350 mm</p>	<p>300</p> <p>400</p> <p>500</p>	<p>UNI 300B</p> <p>UNI 400B</p> <p>UNI 500 B</p>	<p>1 Stück</p> <p>Anker- bolzen</p> <p>M 16</p>
	<p>Art UNI S</p> <p>Zum Aufschrauben auf Stahlträgern</p>	<p>bis 150 mm</p> <p>150 mm bis 250 mm</p> <p>250 mm bis 350 mm</p>	<p>300</p> <p>400</p> <p>500</p>	<p>UNI 300 S</p> <p>UNI 400 S</p> <p>UNI 500 S</p>	<p>1 Stück</p> <p>M 16</p> <p>Edelstahl- schraube + Scheibe & Mutter</p>
	<p>Art UNI H</p> <p>Zum Aufschrauben auf Holzbalken</p>	<p>bis 150 mm</p> <p>150 mm bis 250 mm</p> <p>250 mm bis 350 mm</p>	<p>300</p> <p>400</p> <p>500</p>	<p>UNI 300 H</p> <p>UNI 400 H</p> <p>UNI 500 H</p>	<p>1 Stück</p> <p>Spezial Holz- schraube</p>
	<p>Art UNI T</p> <p>Zum Aufschrauben auf Trapezblech – und Sandwichdach</p>	<p>bis 150 mm</p> <p>150 mm bis 250 mm</p> <p>250 mm bis 350 mm</p>	<p>300</p> <p>400</p> <p>500</p>	<p>UNI 300 T</p> <p>UNI 400 T</p> <p>UNI 500 T</p>	<p>20 Stück</p> <p>Spezial Befestigungs- schrauben</p>
	<p>Art UNI TK</p> <p>Zum Aufdübeln auf Trapezblech mit Kippdübeln</p>	<p>bis 150 mm</p> <p>150 mm bis 250 mm</p> <p>250 mm bis 350 mm</p>	<p>300</p> <p>400</p> <p>500</p>	<p>UNI 300 TK</p> <p>UNI 400 TK</p> <p>UNI 500 TK</p>	<p>4 x Dübel KD 8</p>